Installation

Elektrisk installation och nätverksanslutning

AME 900 F

AIRMASTER

Denna manual innehåller texter, illustrationer och ritningar som inte får mångfaldigas eller på annat sätt spridas, inte ens som utdrag, utan uttryckligt tillstånd från Airmaster A/S.

Revision	Datum	Beskrivning
01	2024-12-19	Första utgåva



OBS!

Läs denna manual noggrant innan du installerar AME 900 F-aggregatet.

Spara den för senare användning. Manualen ska överlämnas till ägaren av aggregatet för förvaring.

Fyll i detta formulär för framtida referens:

Installationsinformation		
Тур		
Leveransdatum		
Serienummer		
Monteringsplats		

1 Innehållsförteckning

2	Inle	dning		6
	2.1	Målgr	upp	6
	2.2	Varni	ngssymboler	6
	2.3	Ansva	ar	7
3	Säk	erhets	instruktioner	8
	3.1	Ansva	ar	9
	3.1.	.1	Krav på personalen	9
4	Pro	duktide	entifiering	10
	4.1	Produ	ıktens namn och typ	10
	4.2	Speci	fikationer	10
	4.2.	.1	El-värmebatterier (tillval)	10
	4.2.	.2	Kondenspump (tillval)	11
	4.2.	.3	Rökdetektor (tillval)	11
	4.2.	.4	Kontrollpanel Airling® Orbit (tillval)	11
	4.3	Tillve	rkare	11
5	Ele	ktrisk i	nstallation	12
	5.1	Matni	ngsspänning	13
	5.2	Datak	abel	14
	5.2.	.1	Preparera kabeln för plintarna	14
	5.2.	.2	Skärmanslutning	14
	5.3	Kopp	lingsschema	15
	5.4	Exter	n start	17
	5.4.	.1	Installation	17
	5.5	Exter	nt stopp	17
	5.5.	.1	Installation	17
	5.6	Boost	L	17
	5.6.	.1	Installation	
	5.7	Analo	g BMS	
	5.7.	.1	Installation	
	5.8	Kontr	ollpanel (tillval)	19
	5.8.	.1	Installation	19
	5.	.8.1.1	Kontrollenhet	19
	5.	.8.1.2	Panel	
6	Inst	allatio	n av Airling BMS	21
	6.1	DIP-c	mkopplare	
	6.2	Bygel	l	
	6.3	Kopp	lingslåda	
	6.4	Syste	mprogrammering	23
	6.4.	.1	Aggregat ID1 till ID19	24
	6.4.	.2	Gruppkontrollpaneler för grupp 1 till 19	

6.4.3	Aggregat ID0	30
7 Nätverksa	anslutning	32
7.1 Ether	netanslutning (för Airlinq [®] Online)	32
7.1.1	Test	32
7.1.2	Kabelrekommendation	32
7.1.3	Identifiering	32
7.1.4	Enhetsanslutningar	32
7.1.4.1	AQC-L-enhet	32
7.1.4.2	Airling BMS + Airling [®] Online	33
7.2 MOD	BUS® RTU RS485	34
7.2.1	Test	34
7.2.2	Adressering	34
7.2.3	Kabelrekommendation	34
7.2.4	Enhetsanslutningar	35
7.3 BACı	net™	36
7.3.1	BACnet TM /IP	36
7.3.1.1	Test	36
7.3.1.2	Identifiering	36
7.3.1.3	Kabelrekommendation	36
7.3.1.4	Enhetsanslutningar	36
7.3.2	BACnet [™] MS/TP	37
7.3.2.1	Test	37
7.3.2.2	Adressering	37
7.3.2.3	Kabelrekommendation	37
7.3.2.4	Enhetsanslutningar	38
8 Driftsättni	ng	39
Appendix A	Kopplingsscheman för typiska Airlinq BMS-system	40
Individuella	aggregat, en systemkontrollpanel	40
Kombinerat	system	41
Appendix B Felbeskrivningar		42

Figurer

gur 1: AME 900 F-aggregat
gur 2: Åtkomst till kontrollenhet AQC-L
, gur 3: Skärmanslutning
gur 4: Kontrollenhet, standardkonfiguration15
gur 5: Databuss RS485 (J16) och signalkällor (J17)15
gur 6: BMS/Ethernet (J18), PC-kommunikation (J19), bygelinställning15
gur 7: Extern start
- gur 8: Externt stopp
gur 9: Boost
gur 10: Analog BMS
gur 11: Kontrollpanel Airling® Orbit
gur 12: Installation av kontrollpanel, kontrollenhet och panel19
gur 13: Installation av kontrollpanel, panel

Figur 14: Översikt över installation av Airling BMS	
Figur 15: DIP-omkopplare sluten (ON)	
Figur 16: DIP-omkopplare öppen (OFF)	
Figur 17: Bygel	
Figur 18: Ethernet, RJ45	
Figur 19: MAC-adress	
Figur 20: Ethernet, enhetsanslutningar	
Figur 21: Airling BMS och Airling [®] Online, enhetsanslutningar	
Figur 22: MODBUS [®] , enhetsanslutningar	
Figur 23: BACnet TM /IP	
Figur 24: Exempel på nätverksmodulens ID	
Figur 25: BACnet TM /IP. enhetsanslutningar	
Figur 26: BACnet [™] MS/TP	
Figur 27: BACnet [™] MS/TP. enhetsanslutningar	
5	

Tabeller

Tabell 1: Produktens namn och typ	
Tabell 2: Specifikationer för AME 900 F	
Tabell 3: Kontrollenhet, standardkonfiguration	
Tabell 4: Analog BMS-information	
Tabell 5: Exempel på grupp 0	
Tabell 6: Exempel på grupp 1	
Tabell 7: Systemexempel	
Tabell 8: Parningstabell för gruppkontrollpanel	
Tabell 9: MODBUS [®]	
Tabell 10: DIP-omkopplarens inställningar	
Tabell 11: MODBUS [®] adressering	
Tabell 12: BACnet [™]	
Tabell 13: BACnet [™] MS/TP	

2 Inledning

Denna manual ger dig instruktioner om hur du installerar AME 900 F-aggregatet på ett korrekt och säkert sätt.

Montering och installation av en AME 900 F är uppdelad i två delar:

- 1. Elektrisk installation och nätverksanslutning (denna manual).
- 2. Montering av aggregatet. Se monteringshandboken.

Båda manualerna ingår i leveransen. Manualerna kan också laddas ned från vår webbplats, se avsnitt 4.3.

2.1 Målgrupp

Denna manual riktar sig till kvalificerad personal.

2.2 Varningssymboler

Denna manual kan innehålla varningssymboler. Färgerna och symbolerna följer standarderna ISO 3864 och ISO 7010. Det visuella utseendet kan variera beroende på typ av medium.

Symbolerna beskrivs nedan:





VARNING

Anger en fara med medelhög risknivå som, om den inte undviks, kan medföra dödsfall eller allvarlig personskada.



FÖRSIKTIGHET

Anger en fara med låg risknivå som, om den inte undviks, kan medföra mindre eller måttlig personskada.



FÖRSIKTIGHET

Använd skyddsskor som personlig skyddsutrustning.

Fortsättning på nästa sida



Om anvisningarna inte följs kan aggregatet och/eller dess omgivning skadas.



Information, tips och rekommendationer.

2.3 Ansvar

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av användning som strider mot instruktionerna i denna manual.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Alla angivna värden är nominella värden och kan påverkas av lokala förhållanden.

Garantin upphör att gälla om denna manual inte följs.

3 Säkerhetsinstruktioner

Om du bryter mot instruktioner som är markerade med en varningssymbol innebär det risk för person- eller sakskada.





Strömförsörjningen ska vara frånkopplad vid alla anslutnings- och underhållsarbeten.

Säkerställ att ingen slår på strömmen, använd rutinen för låsning och märkning (LOTO).



VARNING

VARNING

Öppna inte bottenplåten innan aggregatets strömförsörjning är frånkopplad.



Starta inte aggregatet innan alla bottenplåtar och galler på kanalanslutningar är helt installerade.



FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

Använd skyddsskor för personligt skydd.



OBS!

Aggregatet får inte användas utan de filter som specificeras i drift- och underhållsmanualen.

3.1 Ansvar

FÖRSIKTIGHET
 Installatören ansvarar för att aggregatet installeras i enlighet med lokal lagstiftning och lokala föreskrifter. Installatören ansvarar för att alla kablar som används för installationen är justerade till rätt längd/anpassning. Kablarna ska fästas i kabelrännan för att undvika lösa kablar i aggregatet.

3.1.1 Krav på personalen

Montering och installation av aggregatet ska utföras av kvalificerad personal. Lekmän bör inte försöka installera AME 900 F-aggregatet.

4 Produktidentifiering

4.1 Produktens namn och typ

Produktens namn	AME 900 F
Aggregatets artikelnummer	9600900701
Тур	Decentralt ventilationsaggregat
	Figur 1: AME 900 F-aggregat

Tabell 1: Produktens namn och typ

4.2 Specifikationer

Matningsspänning	220–240 V/50 Hz, ~1N+PE <i>eller</i> 220–240 V/50 Hz, ~3N+PE*
Maximal effekt	354 W
Maximal ström	2,76 A
Effektfaktor	0,56
Maximal säkring	16 A, 1-fas, typ B <i>eller</i> 16 A, 3-fas, typ B*
Läckström AC/DC	≤ 6 mA
Rekommenderad jordfelsbrytare (RCCB)	Тур В

Tabell 2: Specifikationer för AME 900 F

* 3-fasanslutning krävs om elektriskt förvärmebatteri väljs som tillval.

Se databladet för AME 900 F för ytterligare information. Databladet finns på vår webbplats.

AME 900 F-aggregatet kan utrustas med tillval, se nedan.

4.2.1 El-värmebatterier (tillval)

AME 900 F-aggregatet kan utrustas med en eller två inbyggda el-värmebatterier. Både det elektriska förvärmebatteriet och det elektriska eftervärmebatteriet är tillval. Därigenom kan aggregatet ha inget, ett eller två värmebatterier.

Observera att el-värmebatterierna förbrukar mer ström. För mer information, se databladet för AME 900 F.

Varje el-värmebatteri är skyddat mot överhettning av två säkerhetstermostater. Säkerhetstermostaterna kopplar bort värmebatterierna om de överhettas.

En säkerhetstermostat har automatisk återställning, medan den andra har manuell återställning. Se databladet för AME 900 F för ytterligare information.

4.2.2 Kondenspump (tillval)

AME 900 F-aggregatet kan utrustas med en kondenspump. Pumpen tömmer kondenstråget och eliminerar därmed behovet av manuell tömning.

4.2.3 Rökdetektor (tillval)

AME 900 F-aggregatet kan utrustas med en inbyggd rökdetektor. Rökdetektorn är konstruerad för att detektera rök i ventilationskanaler genom ett mätrör. Om rök detekteras stoppar rökdetektorn aggregatet och utlöser ett larm.

4.2.4 Kontrollpanel Airling® Orbit (tillval)

Kontrollpanelen Airling® Orbit erbjuder flera sätt att styra ventilationen. Panelen har pekfunktioner och installeras bredvid aggregatet. Se avsnitt 5.8 för installationsanvisningar.

4.3 Tillverkare

Airmaster A/S Industrivej 59 DK-9600 Aars Danmark

Telefon: +45 98 62 48 22 E-post: <u>info@airmaster.dk</u> Webbplats: <u>www.airmaster.dk</u>

5 Elektrisk installation



Elektrisk utrustning ansluts till kontrollenheten på AME 900 F.

Kontrollenheten är en svart AQC-L-enhet inuti aggregatet. Öppna bottenplåten och ta bort en täckplåt för att komma åt kontrollenheten. Se nedanstående ritningar:



Figur 2: Åtkomst till kontrollenhet AQC-L

Kontrollenheten AQC-L innehåller en varistor som skyddar mot överspänning. Kontrollenheten har tre tillgängliga analoga ingångar:

- J17-5 (Al#1)
- J17-7 (Al#2)
- J17-11 (Al#3)

Du kan programmera de analoga ingångarna enligt följande:

- Extern start. Se avsnitt 5.4 för mer information.
- Externt stopp. Se avsnitt 5.5 för mer information.
- Boost. Se avsnitt 5.6 för mer information.
- Analog BMS. Se avsnitt 5.7 för mer information.

Ytterligare tillvalsalternativ i kontrollenhet AQC-L:

• Kontrollpanel Airling® Orbit. Se avsnitt 5.8 för mer information.

Inställningar i styrsystemets programvara utförs med en PC med verktyget Airling Service Tool, som kan laddas ned från <u>www.airling.eu</u>.

5.1 Matningsspänning

FÖRSIKTIGHET
 Beroende på aggregatets strömförbrukning och det befintliga elsystemet kan det vara nödvändigt att installera minst en ny nätströmkrets. En grovsäkring och säkerhetsbrytare ska monteras som en del av aggregatets permanenta installation. Grovsäkring och säkerhetsbrytare ingår inte i Airmasters leverans. Ta hänsyn till den tillåtna läckströmmen per aggregat om mer än ett aggregat installeras. Matningskabeln ska vara korrekt dimensionerad. Hänsyn måste tas till förhållandena på installationsplatsen. Kontrollpanelen ska monteras innan matningsspänningen ansluts.

5.2 Datakabel

Kontrollpanelens anslutningskabel är en skärmad partvinnad datakabel (STP) 2×2×0,6. Större STP-datakablar kan också användas. Sensorer kan också anslutas med en skärmad men inte partvinnad datakabel.

5.2.1 Preparera kabeln för plintarna

- Skala isoleringen från manteln och skärmen så nära anslutningarna som möjligt för att minimera EMC-störningar.
- Var försiktig så att ledarna inte skadas eller bryts när du skalar isoleringen.
- Bibehåll ledarnas partvinning ända fram plintarna.
- Anslut skärmen, se avsnitt 5.2.2 nedan.

5.2.2 Skärmanslutning

Följ nedanstående instruktionerna för att ansluta skärmen:

• Anslut biledaren till jord (GND) och klipp bort skärmfolien.



Figur 3: Skärmanslutning



5.3 Kopplingsschema



Figur 4: Kontrollenhet, standardkonfiguration

Se Tabell 3 på nästa sida för en beskrivning.



Figur 6: BMS/Ethernet (J18), PC-kommunikation (J19), bygelinställning

	Ventilationsaggregat		
=GD1=XD1	Kopplingsklämmor, strömförsörjning		
S1	Spänningsfrånskiljare (levereras inte av Airmaster)		
J16	Kontakt, kontrollpanel		
J16-12V	12 VDC utgång		
J16-GND	GND		
J16-A	+ RS485 (A)		
J16-B	- RS485 (B)		
J17	Kontakt, I/O		
J17-1	13,5 VDC utgång		
J17-2	-		
J17-3	GND		
J17-4	13,5 VDC utgång		
J17-5 A <i>l#1</i>	Boost eller externt stopp eller analog BMS-start (ingång 0-10 VDC eller 13,5 VDC)		
J17-6	GND		
J17-7 <i>Al</i> #2	Boost <i>eller</i> externt stopp <i>eller</i> analogt BMS-flöde <i>eller</i> analog BMS-temperatur (ingång 0-10 VDC eller 13,5 VDC)		
J17-8	GND		
J17-9	AO 2 (värmebatterier, tillval)		
J17-10	GND (värmebatterier, tillval)		
J17-11 Al#3	Boost eller extern start eller externt stopp eller analog BMS-start (ingång 0-10 VDC eller 13,5 VDC)		
J17-12	GND (värmebatterier, tillval)		
J17-13	-		
J17-14	AO 4 (värmebatterier, tillval)		
J18	Kontakt, BMS: MODBUS [®] , BACnet [™] , Ethernet		
J19	Kontakt, Mini-B USB (PC-anslutning)		
ВК	Svart		
BN	Brun		
BU	Blå		
GN	Grön		
OR	Orange		
YE	Gul		
L1	Fas		
L2	Fas		
L3	Fas		
Ν	Neutral		
PE	Skyddsjord		

Tabell 3: Kontrollenhet, standardkonfiguration

5.4 Extern start

AME 900 F-aggregatet kan startas av en extern kontakt, t.ex. en brytare eller en hygrostat. Aggregatet matas med en lågspänningssignal från kontrollenheten via den externa kontakten. Om kontakten sluts startar AME 900 F-aggregatet. Om signalen bryts stannar aggregatet.

5.4.1 Installation



Figur 7: Extern start

Anslut signalen 13,5 V DC från plint J17-1 till plint J17-11 via den externa startkontakten.

5.5 Externt stopp

Funktionen Externt stopp kan stänga av AME 900 F-aggregatet oberoende av andra startsignaler, t.ex. i en nödsituation. Signalen ska ledas genom ett potentialfritt NO-relä (normalt öppet), t.ex. en rökdetektor.

Aggregatet matas med en lågspänningssignal från kontrollenheten via NO-reläet. För att aggregatet ska vara i drift måste lågspänningssignalen bibehållas, dvs. reläet ska vara slutet. Om signalen bryts, dvs. reläet öppnar, stoppar AME 900 F-aggregatet omedelbart oavsett driftstatus.

AME 900 F startas av de programmerade startsignalerna.

5.5.1 Installation



Figur 8: Externt stopp

Anslut signalen 13,5 V DC från plint J17-4 till plint J17-5 (Al#1), J17-7 (Al#2) eller J17-11 (Al#3) via det externa stoppets NO-relä.

Ingång Al#1, Al#2 eller Al#3 ställs in på Externt stopp med en PC som kör Airling Service Tool.

5.6 Boost

Luftflödet i AME 900 F kan justeras tillfälligt med Boost-funktionen. Det sker via en NO-kontakt (normalt öppen). När kontakten aktiveras, alltså sluts, avslutar aggregatet normal drift och aktiverar boostfunktionen. Om signalen bryts återgår enheten till det föregående driftläget. Om AME 900 F-aggregatet är stoppat, startar det när kontakten aktiveras.

Funktionen är programmerad med fasta manöverspänningar för både tillufts- och avluftsfläkten och eftergångstid om det är relevant. Fläktarnas manöverspänningar kan justeras individuellt om obalanserad ventilation behövs.

5.6.1 Installation



Figur 9: Boost

Anslut signalen 13,5 V DC från plint J17-1 till plint J17-5 (Al#1), J17-7 (Al#2) eller J17-11 (Al#3) via den externa NO-kontakten.

Ingång AI#1, AI#2 eller AI#3 ställs in på Boost med en PC som kör Airling Service Tool. Manöverspänningarna och, om det är relevant, eftergångstiden för funktionen måste programmeras.

5.7 Analog BMS

AME 900 F-aggregatet kan anslutas till ett analogt fastighetsautomationssystem (Building Management System, A-BMS). Aggregatet startar och stoppar enligt A-BMS-systemets programmering.

Det är också möjligt att enbart starta eller stoppa aggregatet med A-BMS. I så fall arbetar aggregatet utifrån de luftflödesoch inloppstemperaturer som ställs in på kontrollpanelen, eller parametrar som ställs in av exempelvis en CO₂-sensor.

5.7.1 Installation



Figur 10: Analog BMS

3	NO-relä (normalt öppet). Det startar och stoppar AME 900 F-aggregatet enligt BMS-systemet.
4	Luftflödeskontroll. Potentialfri signal 0-10 V. Styrs av A-BMS.
5	Tilluftstemperaturkontroll. Potentialfri signal 0-10 V. Styrs av A-BMS.
Tak	all de Analax DAAD information

Tabell 4: Analog BMS-information

A-BMS-systemet skickar utgångssignalen 13,5 V DC från plint J17-4 på plint J17-5 (Al#1) via ett NO-relä. Luftflödet styrs av en potentialfri signal 0-10 V på plint J17-7 (Al#2) och GND på plint J17-8. Tilluftstemperaturen styrs av en potentialfri signal 0-10 V på plint J17-11 (Al#3) och GND på plint J17-8. Om du endast vill använda A-BMS för att starta och stoppa aggregatet behöver du endast ansluta startsignalen (3).

Ingång AI#1 ställs in på "A-BMS Start", ingång AI#2 på "A-BMS Flow" och ingång AI#3 på "A-BMS Temp" med en PC som kör Airling Service Tool.

5.8 Kontrollpanel (tillval)

Kontrollpanelen Airling® Orbit är ett tillval som eventuellt inte ingår i leveransen.



Figur 11: Kontrollpanel Airling® Orbit

Montera kontrollpanelen på lämplig höjd på väggen, normalt i samma rum som AME 900 F-aggregatet. Den kan dock placeras i ett angränsande rum.



5.8.1 Installation

5.8.1.1 Kontrollenhet



Figur 12: Installation av kontrollpanel, kontrollenhet och panel

5.8.1.2 Panel

Kablarna för A/B och 12 V/GND måste vara partvinnade.





Figur 13: Installation av kontrollpanel, panel

6 Installation av Airling BMS

Observera att detta avsnitt är en allmän beskrivning av Airling BMS.

Airling BMS kan styra upp till 20 Airmaster-aggregat och 20 Airmaster kylmoduler, inklusive upp till 19 gruppkontrollpaneler från en enda Airling® Orbit systemkontrollpanel.



Figur 14 visar en allmän översikt av en Airling BMS-installation.

Kontrollpanelen ansluts till ett aggregat via en datakabel (se avsnitt 5.2 på sidan 14). Aggregaten ansluts med en skärmad partvinnad datakabel (STP 2×0,6). Observera att skärmen på varje kabel endast får anslutas i ena änden! Den maximala systemkabellängden är 1 000 meter. Ledningar måste anslutas i enlighet med BMS-standarder.

Kontakta Airmaster på förhand om det behövs mer än 100 meter datakabel för att installera en kontrollpanel.

Det första och sista aggregatet ska avslutas med en DIP-omkopplare eller en bygel. Inga av de andra aggregaten får avslutas. Kontrollpanelen kan anslutas som den första eller sista enheten i kedjan.

DIP-omkopplaren är placerad på Airling® Orbit-kontrollpanelen. Se avsnitt 6.1 för mer information. Bygeln är placerad på kontrollenheten AQC-L. Se avsnitt 6.2 för mer information.

Systemet programmeras med en PC som kör Airling Service Tool.



Figur 14: Översikt över installation av Airling BMS

Appendix A visar fler exempel på typiska Airling BMS-system.

6.1 DIP-omkopplare

DIP-omkopplaren är placerad i Orbit-kontrollpanelen. Se avsnitt Figur 13 på sidan 20 för mer information. DIPomkopplaren är standardmässigt i läge ON.



Figur 15: DIP-omkopplare sluten (ON)



Figur 16: DIP-omkopplare öppen (OFF)

6.2 Bygel

En bygel i kontrollenheten är standardmässigt öppen (OFF).



Figur 17: Bygel

Se Figur 6 på sidan 15 för referens.

6.3 Kopplingslåda

Kopplingslådan ska installeras nära kontrollpanelen. Kablar längre än 21 cm är inte tillåtna och kan leda till kommunikationsfel.

6.4 Systemprogrammering

Aggregat i ett Airlinq BMS-system måste grupperas. Varje grupp har sitt eget grupp-ID. Den första gruppen är G0 följt av G1, G2,...G19. Det kan vara högst 20 grupper (0–19) i systemet, men det skulle betyda att varje grupp bara innehåller ett aggregat eftersom det maximala antalet aggregat i systemet är 20.

Varje grupp måste ha en "gruppmaster". Det aggregatet bestämmer hur gruppen fungerar. I den första gruppen, G0, betecknas gruppmastern ID0. Det aggregatet är den övergripande mastern för hela systemet. Det kan bara finnas ett aggregat med ID0 i systemet.

Om systemet kompletteras med ytterligare en grupp måste ett av aggregaten i denna grupp vara "gruppmaster". Gruppmastern kan vara vilket aggregat som helst i gruppen.

Alla aggregat ska programmeras med sin gruppidentitet (Group ID) och sin egna identitet (Communication ID). Det gäller även gruppkontrollpanelerna.

Exempel:

Två aggregat är installerade i ett rum. Ett av aggregaten är master. Det aggregatet är ID0. Det andra aggregatet är ID1. De tillhör samma grupp, det vill säga gruppnummer 0. Systemet skulle se ut så här:

Grupp-ID	Kommunikations-ID	
G0	ID0	Master
G0	ID1	Slav

Tabell 5: Exempel på grupp 0

Lägg till ytterligare en grupp och fler aggregat:

Grupp-ID	Kommunikations-ID	
G1	ID2	Gruppmaster
G1	ID3	Slav
G1	ID4	Slav
G1	ID5	Slav

Tabell 6: Exempel på grupp 1

Systemet består nu av två grupper och totalt sex aggregat:

Grupp-ID	Kommunikations-ID	
G0	ID0	Master
G0	ID1	Slav
G1	ID2	Gruppmaster
G1	ID3	Slav
G1	ID4	Slav
G1	ID5	Slav

Tabell 7: Systemexempel

Systemets kontrollpanel måste alltid vara en Airling® Orbit-panel. Denna panel är alltid kopplad till mastern (ID0). Airling® Orbit-paneler är förprogrammerade till ID179 som deras kommunikations-ID. Den inställningen får inte ändras.

Gruppkontrollpaneler (Airling Viva-paneler) ska följa parningstabellen nedan:

Grupp-ID	Kommunikations-ID
G0	ID160
G1	ID161
G2	ID162
G17	ID177
G18	ID178

Tabell 8: Parningstabell för gruppkontrollpanel



OBS!

All programmering sker via programmet Airling Service Tool direkt på aggregatets AQC-L-kontrollenhet eller aggregatens kontrollpanel.

Aggregaten måste programmeras i en specifik ordning:

- 1. Aggregat ID1 till ID19 inklusive eventuella gruppkontrollpaneler. Se avsnitt 6.4.1 och 6.4.2.
- 2. Aggregat ID0. Se avsnitt 6.4.3.

Vi rekommenderar varmt att du skapar en systemöversikt (se exempel i Tabell 7) innan du börjar programmera. Bestäm vilket aggregat som är övergripande master, vilka aggregat som är gruppmastrar och var eventuella gruppkontrollpaneler är anslutna. Det hjälper dig att programmera systemet korrekt.

Systemet kan tas i drift när all programmering är gjord.

6.4.1 Aggregat ID1 till ID19

Varje aggregat tilldelas först ett grupp-ID och sedan deras kommunikations-ID. När det är klart startas aggregatet om och du fortsätter med nästa aggregat.

Börja med aggregat ID1 och arbeta dig igenom systemet systematiskt.

- 1. Bryt strömförsörjningen.
- 2. Öppna aggregatet och anslut en USB-kabel till mini-B USB-porten på kontrollenheten.
- 3. Slå på strömmen och vänta i 30 sekunder.
- 4. Anslut en PC via USB-kabeln. Starta Airling Service Tool.

5. Klicka på "Connect".

😵 Airling Service Tool - 3.0			– 🗆 X
File Device Tools Connect	bisconnect	🖶 Download Log Data	AIR LINQ °
Settings: Updated: - Refresh Operation B MS Arkling Panel Hardware Setup Process Settings Datolog Lo Corfig Performance Test Results	Details: Name: Value: ID: Description:		
[-]			

Fönstret "Please select your device" öppnas.

6. Välj "Direct Mode" och klicka på "OK".

USB: Aining Co	ontrol Unit I			
Direct Mode	,			
) Address Mo	de	Device Address:	0:	
Connection:	USB: Airlin	na Control Unit L		
Mode:	In Applica	tion Mode		
HW Version:				
			_	

Programmet är nu anslutet till aggregatets kontrollenhet. Fönstret "Please select your device" stängs.

7. Välj "BMS/Airlinq/Group ID = 0" i trädstrukturen och tryck på "Enter" på din PC.



Fönstret "Set new value" öppnas.

8. Ange aggregatets gruppnummer, till exempel "1".

📑 Set New Valu	e	—		×
Name:	Group ID			
Value:	0			
ID:	258			
Default Value:	0			
Min Value:	0			
Max Value:	19			
Description:	Which Group is th	nis unit m	ember of	
_				_
New Value:			1 🚽	
	Ok		Cance	

9. Klicka på "OK". Fönstret "Set new value" stängs.

10. Välj "BMS/Airlinq/Communication ID = 0" och tryck på "Enter" på din PC.



Fönstret "Set new value" öppnas.

11. Ange aggregatets kommunikations-ID, till exempel "1".

📑 Set New Value	e – 🗆 X
Name:	Communication ID
Value:	0
ID:	257
Default Value:	0
Min Value:	0
Max Value:	19
Description:	The units id on the internal communication bus, 0 = Master, 1-19 = slave
New Value:	1 🔂 💳
	Ok Cancel

12. Klicka på "OK". Fönstret "Set new value" stängs och fönstret "Please re-connect" öppnas.



- 13. Klicka på "OK". Kontrollenheten startar om. Fönstret "Please re-connect" stängs.
- 14. Återanslut för att kontrollera att det nya värdet är giltigt.

- 15. Bryt strömförsörjningen.
- 16. Ta bort USB-kabeln från kontrollenheten.
- 17. Stäng aggregatet.
- 18. Slå på strömmen.

Upprepa proceduren för de övriga aggregaten (ID2, ID3, ID4, ...ID19) i numerisk ordning.

6.4.2 Gruppkontrollpaneler för grupp 1 till 19

Om det finns några gruppkontrollpaneler i systemet ska de också tilldelas ett grupp-ID och ett kommunikations-ID, precis som för aggregaten. För kommunikations-ID är det dock mycket viktigt att följa numreringen i Tabell 8.

Börja med grupp 1.

- 1. Anslut en USB-kabel till mini-B USB-porten på gruppkontrollpanelen.
- 2. Anslut en PC via USB-kabeln. Starta Airling Service Tool.
- 3. Upprepa steg 5–6 i avsnitt 6.4.1. Programmet är nu anslutet till kontrollpanelen. Fönstret "Please select your device" stängs.
- 4. Välj "Group Settings/Group ID = 0" i trädstrukturen och tryck på "Enter" på din PC.



Fönstret "Set new value" öppnas.

- 5. Ange numret på den grupp där kontrollpanelen är ansluten.
- 6. Klicka på "OK". Fönstret "Set new value" stängs.

7. Välj "Group Settings/Communication ID = 160" och tryck på "Enter" på din PC.



Fönstret "Set new value" öppnas.

- 8. Ange ID-numret från Tabell 8, till exempel "161" för panelen i grupp 1.
- 9. Klicka på "OK". Fönstret "Set new value" stängs och fönstret "Please re-connect" öppnas.
- 10. Tryck på "Enter" på din PC. Kontrollpanelen startar om och fönstret "Please re-connect" stängs.
- 11. Ta bort kabeln från kontrollpanelen.

Upprepa proceduren för alla återstående gruppkontrollpaneler (ID162, ID163, ID164, ... ID178).

6.4.3 Aggregat ID0

Aggregat ID0 är den övergripande mastern för hela systemet. Det aggregatet måste programmeras med information om hur många aggregat systemet innehåller samt information om eventuella gruppmastrar.

- 1. Upprepa steg 1–6 i avsnitt 6.4.1.
- 2. Välj "BMS/Airlinq/Air Handling Units = 1" i trädstrukturen och tryck på "Enter" på din PC.



Fönstret "Set new value" öppnas.

3. Ange antalet aggregat i systemet, till exempel "12" för totalt 12 aggregat.



4. Klicka på "OK". Fönstret "Set new value" stängs.

5. Välj "BMS/Airling/Group 1 Master = 0" i trädstrukturen och tryck på "Enter" på din PC.



Fönstret "Set new value" öppnas.

6. Ange kommunikations-ID för gruppmastern i grupp 1, till exempel "2".

🖳 Set New Valu	ie — 🗆 X
Name:	Group 1 Master
Value:	0
ID:	260
Default Value:	0
Min Value:	0
Max Value:	19
Description:	ld of groupmaster for Group 1
New Value:	2 🛃 🚥
	Ok Cancel

- Klicka på "OK". Fönstret "Set new value" stängs.
 Alla aggregat i grupp 1 kommer nu att styras av gruppmastern, i exemplet ovan aggregatet med kommunikations-ID 2.
- Upprepa steg 5–7 för alla grupper i systemet tills alla gruppmastrar har programmerats.
 ("Group 0 Master = 0", "Group 1 Master = 0", "Group 2 Master = 0", "Group 19 Master = 0" i trädstrukturen.)
 (Gruppmaster i grupp 0 är normalt ID0.)
- 9. Upprepa steg 15–18 i avsnitt 6.4.1.

Det avslutar systemprogrammeringen.

7 Nätverksanslutning

7.1 Ethernetanslutning (för Airling® Online)



7.1.1 Test

Statuslysdioden lyser orange när aggregatet är anslutet till strömförsörjningen. När modulen är ansluten till ett lokalt nätverk är portens lysdiod grön.

7.1.2 Kabelrekommendation

Vi rekommenderar att du använder en datakabel av typ CAT 5e STP (skärmad tvinnad parkabel) med RJ45-kontakt. Den maximala rekommenderade kabellängden är 70 meter.

7.1.3 Identifiering

Varje nätverksmodul har en unik MAC-adress vid leverans. MAC-adressen står på en etikett som levereras med modulen/limmad på kontrollenheten i aggregatet. Exempel:



Figur 19: MAC-adress

Aggregatets serienummer överförs till nätverksmodulen. Ethernetanslutningen bör anslutas till en omkopplare/hub med en patchkabel för att upprätta en anslutning Airling Online. Då kan du kommunicera med aggregatet via Airling[®] Online.

7.1.4 Enhetsanslutningar

7.1.4.1 AQC-L-enhet



Figur 20: Ethernet, enhetsanslutningar



Figur 21: Airling BMS och Airling[®] Online, enhetsanslutningar

7.2 MODBUS® RTU RS485

	Stift 1	Signal common/GND
	Stift 2	Buss-B ingång
MODBUS®- kontakt	Stift 3	Buss-B utgång
	Stift 4	Buss-A ingång
	Stift 5	Buss-A utgång
D9	MODBUS [®] -kommunikation, gul lysdiod	
D8	MODBUS [®] -fel, röd lysdiod	

Tabell 9: MODBUS®

DIP-omkopplare:

SW1	"ON" för första och sista aggregatet i kedjan. "OFF" för alla övriga aggregat.
SW2/3	"ON" när bussen kräver "felsäker biasing", eller "OFF"

Tabell 10: DIP-omkopplarens inställningar

7.2.1 Test

Lysdiod D8 signalerar ett fel (blinkar rött) tills modulen är programmerad.

7.2.2 Adressering

Register	Parameter	Benämning	Värde
40001	ID402	Modbus adress	3
40002	ID403	Modbus baudhastighet	19200
40003	ID404	Modbus paritet	Jämn (1 stoppbit)

Tabell 11: MODBUS[®] adressering

Adressering kan utföras med Airling Service Tool eller direkt via nätverket.

DIP-omkopplarna SW1, SW2 och SW3 ska ställas in enligt systemets standard och installation.

7.2.3 Kabelrekommendation

Skärmad partvinnad (STP) datakabel (2+1 eller 2×2) enligt Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide V1.02. Se <u>www.modbus.org</u>.

En AWG 24 STP datakabel (2+1 eller 2×2) är normalt tillräcklig för MODBUS® datakommunikation. Skärmen placeras på ramen, se Figur 22.

7.2.4 Enhetsanslutningar



Figur 22: MODBUS[®], enhetsanslutningar

7.3 BACnet[™]

7.3.1 BACnet[™]/IP



Figur 23: BACnet[™]/IP

7.3.1.1 Test

Kontrollera att lysdioden för modulstatus (2) lyser grönt. Det går också att använda en PC ansluten direkt till nätverksmodulen för att skanna nätverket. För att göra det kan du använda verktygsprogrammet för IP-konfiguration som finns på Airmasters webbplats.

7.3.1.2 Identifiering

Varje nätverksmodul har ett unikt enhets-ID. ID-numret står på en etikett som levereras med modulen/limmad på kontrollenheten i aggregatet. Exempel:



Figur 24: Exempel på nätverksmodulens ID

Använd Airling Service Tool för att läsa ID-numret. Det visas i Statusfönstret.

7.3.1.3 Kabelrekommendation

Minst en datakabel AWG 24 CAT 5e STP (skärmad partvinnad) med RJ45-kontakt. Den maximala rekommenderade längden för ett IP-segment med AWG 24-kablar är 70 meter.

7.3.1.4 Enhetsanslutningar



Figur 25: BACnet[™]/IP, enhetsanslutningar

7.3.2 BACnet[™] MS/TP



Figur 26: BACnet[™] MS/TP

1		Lysdiod för nätverksstatus (NS)				
2		Lysdiod för modulstatus (MS)				
3	BACnet [™] - kontakt	Stift 1	Signal common/GND			
		Stift 2	Data -/buss-B			
		Stift 3	Skärm			
		Stift 4	Data +/buss-A			
		Stift 5	-			

Tabell 12: BACnet[™]

7.3.2.1 Test

Kontrollera att lysdioden för modulstatus (2) lyser grönt.

7.3.2.2 Adressering

Index	Parameter	Namn	Värde
128	ID405	BACnet MS/TP adress	0
129	ID406	BACnet MS/TP baudhastighet	9600

Tabell 13: BACnet[™] MS/TP

Adressering kan utföras med Airling Service Tool eller direkt via nätverket.

7.3.2.3 Kabelrekommendation

Skärmad partvinnad (STP) datakabel (2+1 eller 2×2) enligt ANSI/ASHRAE Addendum to ANSI/ASHRAE Standard 135-2008.

- Karakteristisk impedans mellan 100 och 130 ohm.
- Kapacitansen mellan ledningarna ska vara mindre än 100 pF per meter.

Den maximala rekommenderade längden i ett MS/TP-segment med en AWG 18-kabel är 1 200 meter. Skärmen placeras på ramen, se Figur 27.

7.3.2.4 Enhetsanslutningar



Figur 27: BACnet[™] MS/TP, enhetsanslutningar

8 Driftsättning

När aggregatet är monterat och installerat ska de grundläggande driftfunktionerna kontrolleras.

Med Airlinq BMS-systemet kan allmänna inställningar göras för hela systemet eller för grupper. Aggregatspecifika inställningar måste dock ske individuellt för varje aggregat med Airlinq Service Tool.

- Stäng aggregatet.
- Slå på strömmen.
- För aggregat med Airling® Orbit kontrollpanel:

Kontrollpanelens startguide öppnas automatiskt när aggregatet startas för första gången. Den kan också aktiveras manuellt från menyposten "Settings - Startup Guide". Ytterligare information finns i Drift- och underhållsmanualen som följer med enheten. Följ instruktionerna i startguiden noggrant och avsluta med att starta aggregatet.

- Kontrollera att frånluften sugs ut och tilluften blåses in.
- Utför övriga inställningar med en PC som kör Airling Service Tool. Ange alla data som krävs enligt Drift- och underhållsmanualen samt instruktionerna i programmet.
- Stoppa aggregatet tillfälligt när inställningarna är gjorda.
- Starta om aggregatet.
- Kontrollera inloppsflödets mönster i rummet vid maximalt luftflöde. Justera inloppsflödets mönster enligt guiden i Drift- och underhållsmanualen vid behov.
- Som komplement kan prestandatestet "Performance Test" utföras med en PC som kör Airling Service Tool.

Filterkalibrering sker automatiskt efter 25 timmars drift om det inte gjordes vid driftsättningen.

Appendix A Kopplingsscheman för typiska Airling BMS-system

Individuella aggregat, en systemkontrollpanel



Kombinerat system



Appendix B Felbeskrivningar

Problem vid första start kan bero på ett enkelt installationsfel. Gå igenom felbeskrivningarna nedan för att kontrollera att installationen har utförts korrekt.

Fel: Airling® Orbit-kontrollpanelens luftindikator rör sig från ena sidan till den andra

Orsak: Dataanslutningen från kontrollpanelen till aggregatet är frånkopplad.

Fel: Ingen utrustning med 12 V strömförsörjning fungerar

Orsak: Ledningarna till 0–10 V och GND är omkastade.

Airling BMS:

Fel: Airling® Orbit-kontrollpanelen visar slumpmässiga varningar och/eller larm

Orsak: Dataanslutningskabeln är ansluten till 12 V, GND, A och B för alla aggregat. Anslutningen måste rättas till.

Fel: Ett eller flera av enheterna i systemet syns inte på kommunikationsbussen med Airling Service Tool, Airling User Tool-programmet eller på Airling® Orbit-kontrollpanelen

Orsak:

- Vissa aggregat är inte anslutna till strömförsörjningen.
- Anslutningen av datakommunikationskablar (A och B) är omkastad.
- Dataanslutningen till individuella aggregat är frånkopplad eller inte korrekt installerad.
- Kommunikations-ID eller grupp-ID för vissa aggregat är felaktigt programmerat.
- Bygel/omkopplare är inte korrekt inställda.

Fel: Airling® Orbit-kontrollpanelen rapporterar ett fel

Orsak: Kortslutning i datakommunikationen mellan A och B.

Fel: Airling® Orbit-kontrollpanelen fungerar inte (ingen belysning i panelen)

Orsak:

- Anslutningen av 12 V och GND är omkastad.
- 12 V och/eller GND är inte anslutet eller är frånkopplat.

Fel: Airling® Orbit-kontrollpanelen fungerar inte (ingen belysning i panelen) eller ingen datakommunikation på bussen

Orsak: GND till kontrollpanelen är inte ansluten eller är frånkopplad.

Fel: Aggregatet stoppade på grund av ett kondenslarm även om det inte är någon kondens i kondenstråget, och Airlinq® Orbit-kontrollpanelen fungerar inte (ingen belysning i panelen)

Orsak: Kortslutning mellan 12 V och GND.

Fel: Gruppinställningar syns inte på ett eller flera aggregat med kommunikations-ID ID1, ID 2, ... ID 19

Orsak:

- Dataanslutningen är frånkopplad eller inte installerad.
- Anslutningen av datakommunikationskablar (A och B) är omkastad.
- Kommunikations-ID eller grupp-ID för vissa aggregat är felaktigt programmerat.
- Vissa aggregat är inte installerade enligt Airling BMS-diagrammet.
- Bygel/omkopplare för vissa aggregat är inte korrekt inställda.

AIRMASTER

Airmaster A/S

Industrivej 59 DK-9600 Aars Danmark +45 98 62 48 22 info@airmaster.dk www.airmaster.dk

16497_REV01_2024-12-19

Med förbehåll för skrivfel och utelämnade uppgifter. Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande. Bruksanvisning i original.