

Varnings- och larmsymbol.

Blinkar/lyser fast gult vid varningar och rött vid larm.
Se sidan 9 i instruktionsboken.

Lås upp det automatiska displaylåset.

Tryck på den aktuella luftmängden i minst 1 sekund.

Ställ in luftmängden.

Tryck på den aktuella luftmängden och dra med fingret till önskad luftmängd.



Symbol för semesterläge.

Visas under semesterläget.

Aktivera semesterläget.

Håll knappen intryckt i minst 2 sekunder.

"auto".

Visas vid automatisk drift av anläggningen.

Mini-B USB port.

Se sidan 6 i instruktionsboken.

Funktionsknapp

Starta eller återstarta automatisk drift.

Tryck.

Avaktivera semesterläget.

Tryck.

Starta drift manuell.

Tryck två gånger.

Standby.

Tryck om anläggningen är i drift.

Stäng av anläggningen.

Håll knappen intryckt i minst 2 sekunder.
Anläggningen ska sedan startas med funktionsknappen.

Barnsäkring.

Se sidan 6 i instruktionsboken.

Varning och larm.
Lyser gult vid varningar och rött vid larm. Se sidan 23 i instruktionsboken.

Ställ in luftmängden.
Tryck på den aktuella luftmängden och dra med fingret till önskad luftmängd.
Eller
Tryck direkt på den önskade luftmängden.

Koldioxid (CO₂) nivå symbol (visas med aktiv koldioxidssensor). Tryck på symbolen för att se den aktuella koldioxidnivån.

Lås upp det automatiska displaylåset.
Tryck på hänglåset och dra i pilens riktning.

"auto".
Visas vid automatisk drift av anläggningen.

Mini-B USB port.
Se sidan 11 i instruktionsboken.

Funktionsknapp:

- Starta kontrollmenyn.**
Tryck.
- **Starta eller återstarta automatisk drift.**
Tryck på "AUTO".
- **Starta drift manuell.**
Tryck på "START".
- **Standby.**
Tryck på "ZZZ STANDBY".
- **Stäng av anläggningen.**
Tryck på "STRÄNG AV". Anläggningen ska sedan startas manuellt.
- **Aktivera semesterläget**
Tryck på "SEMESTERLÄGE".
- **Inställningar.**
Tryck på "INSTÄLLNINGAR". (Se instruktionsboken sidan 16–19)
- **Statusmenyer.**
Tryck på "STATUS".
- **Lås upp skärmlåset.**
Se sidan 19 i instruktionsboken.

Stäng av.

Håll knappen intryckt i minst 2 sekunder.
Anläggningen ska sedan startas vha. kontrollmeny.